
Manuel d'utilisation - Contrôleur Evergrow/Semigrow LED



INFORMATIONS :

La télécommande est livrée avec la batterie chargée à moitié. Il est conseillé de charger la batterie à 100% avant son utilisation. Le temps de chargement de la batterie de 0 à 100% est de 6 heures environ. N'utilisez pas d'ordinateur pour recharger la batterie, mais un chargeur secteur USB pour téléphone portable.

La télécommande pourra être utilisée environ 6 mois une fois chargée à 100%. Cette durée peut varier en fonction de la fréquence d'utilisation.

Manuel d'utilisation - Contrôleur Evergrow/Semigrow LED

1. Allumer/Eteindre la télécommande

Appuyez sur le bouton 

pour allumer la télécommande.
Pour éteindre, maintenez le bouton 3 secondes jusqu'à extinction.


2. Allumer/Eteindre la rampe

Eteindre la rampe : Appuyez sur 


—  apparaît ensuite à l'écran.

Allumer la rampe : Appuyez sur 

— La rampe s'allume avec les précédents réglages.



OFF




ON

3. Modes d'éclairage

(1) Sélection des modes

Utilisez les flèches haut et bas  pour naviguer parmis les 4 modes d'éclairage.
Pressez OK pour sélectionner.




Exemple ci-dessus avec le Mode Sunny.

(2) Réglages des modes SUNNY (ensoleillé), CLOUDY (nuageux) et MOON (lunaire)

❖ Exemple avec le Mode Sunny.

1) Appuyer sur Menu, et sélectionnez le mode SUNNY avec les flèches haut et bas. Le logo ☀ apparaît.
2) Avec les flèches gauche et droite, faites défiler les canaux. Sélectionnez CH-1 avec l'une des flèches haut et bas.
3) Sélectionnez l'intensité avec les flèches gauche et droite. Le pourçentage clignote. Augmentez ou diminuez avec les flèches haut et bas.

Répétez l'opération pour chaque canal CH-2-3-4-5-6



(3) Mode Manuel


1) Appuyer sur Menu, et sélectionnez le mode SUNNY avec les flèches haut et bas. Le logo clignote.
2) Avec les flèches gauche et droite , sélectionnez l'heure et réglez-la avec les flèches haut et bas .
3) Choisissez le canal CH-1, et sélectionnez-le avec l'une des flèches haut et bas .
4) Sélectionnez l'intensité avec les flèches gauche et droite . Augmentez et diminuez l'intensité du canal CH-1 avec les flèches haut et bas .

Répétez l'opération pour chaque canal.

Le tableau ci-dessous montre la variation d'intensité que le contrôleur ajustera pour chaque heure définie.

Time	9:00	9:06	9:12	9:18	9:24	9:30	9:36	9:42	9:48	9:54	10:00
Intensity Variation	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

4. Réglages des modes SUNNY (ensoleillé), CLOUDY (nuageux) et MOON (lunaire)



Maintenir les deux flèches haut et bas + en même temps : l'heure se met à clignoter
Sélectionnez avec les flèches gauche et droite «hour» ou «minute». Réglez avec les flèches haut et bas


5. Rétablir les réglages d'usine

Maintenir les boutons MENU + POWER jusqu'à ce que l'icône apparaisse.



6. Simulation de la foudre

Entrez dans la sélection des modes d'éclairage
Pressez le bouton flèche de droite pour sélectionner Lightning. Le logo se met à clignoter.
Pressez les boutons haut et bas pour activer/désactiver
Appuyez sur le bouton OK pour confirmer. L'effet foudre commence immédiatemment, et se répetera de manière aléatoire dans la journée tant que le réglage est activé.



Réglages par défaut

CUSTOM mode

Mode	CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6
0:00	5	0	0	0	0	0
1:00	0	5	0	0	0	0
2:00	0	0	10	0	0	0
3:00	0	0	0	2	0	0
4:00	0	0	0	0	5	0
5:00	0	0	0	0	0	2
6:00	1	0	0	0	0	0
7:00	0	0	0	10	0	0
8:00	3	0	0	1	0	3
9:00	3	1	3	3	3	3
10:00	6	3	6	6	6	6
11:00	10	5	10	10	10	10
12:00	15	7	15	15	15	15
13:00	20	12	20	20	20	20
14:00	27	14	27	27	27	27
15:00	30	15	30	30	30	30
16:00	27	14	27	27	27	27
17:00	20	12	20	20	20	20
18:00	15	7	15	15	15	15
19:00	10	5	10	10	10	10
20:00	6	3	6	6	6	6
21:00	3	1	3	3	3	3
22:00	3	0	0	1	0	3
23:00	0	0	0	0	2	0


SUNNY, CLOUDY, MOON and MANUAL mode

Mode	CH-1	CH-2	CH-3	CH-4	CH-5	CH-6
SUNNY	50	50	50	50	50	50
MOON	0	0	5	0	0	0
CLOUDY	10	10	10	10	10	10
MANUAL	30	30	30	30	30	30

Exemple de réglage manuel

Example Graph of Time table 1 : Hour to start light is 9:00

Time	Channel 1 Deep Red	Channel 2 Green	Channel 3 Royal Blue	Channel 4 Cool White	Channel 5 Cool Blue	Channel 6 Violet
9:00	0	0	1	0	1	1
10:00	2	2	8	6	7	7
11:00	5	4	15	11	14	14
12:00	6	5	21	16	20	19
13:00	8	6	26	19	25	23
14:00	9	7	29	22	28	26
15:00	9	8	30	23	29	27
16:00	9	7	29	22	28	26
17:00	8	6	26	19	25	23
18:00	6	5	21	16	20	19
19:00	5	4	15	11	14	14
20:00	2	2	8	6	7	7
21:00	0	0	0	0	0	0



Exemple de réglage manuel

Example Graph of Time table 2 : Hour to start light is 9:00

Time	Channel 1 Deep Red	Channel 2 Green	Channel 3 Royal Blue	Channel 4 Cool White	Channel 5 Cool Blue	Channel 6 Violet
9:00	0	0	2	0	0	0
10:00	0	0	4	0	4	2
11:00	2	2	4	4	7	4
12:00	5	5	11	11	11	11
13:00	10	10	20	20	20	20
14:00	15	15	31	31	31	31
15:00	20	20	40	40	40	40
16:00	20	20	40	40	40	40
17:00	20	20	40	40	40	40
18:00	15	15	31	31	31	31
19:00	10	10	20	20	20	20
20:00	5	5	11	11	11	11
21:00	2	2	7	4	7	4
22:00	0	0	7	0	7	2
23:00	0	0	2	0	0	0
00:00	0	0	0	0	0	0

